

UWAGI:

1. Wodociąg układać na podsypce piaskowej gr. 20cm i obsypce 30cm ponadwierzch rury, wraz z ułożeniem taśmy identyfikacyjno-ostrzegawczej.
2. Przed przystąpieniem do robót należy ustalić dokładny przebieg istniejącego uzbrojenia podziemnego. Nie wyklucza się istnienia nie zinwentaryzowanego uzbrojenia. W przypadku wątpliwości należy wykonać wykopy kontrolne w celu dokładnego zlokalizowania kolizji.
3. W tarkcie realizacji projektowanych przewodów należy zabezpieczyć obiekty zlokalizowane w jego bezpośredniej bliskości.
4. Zagłębienia istn. wodociągów przyjęto orientacyjnie. Na etapie budowy należy ustalić właściwe zagłębienie i dostosować do istn. niwelety terenu i głębokości proj. wodociągu.

